

Instrukcje i informacje na temat bezpieczeństwa

Instrukcja ta ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu i spełnia wymagania Ogólnego Rozporządzenia o Bezpieczeństwie Produktów (GPSR). W przypadku wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu należy skontaktować się z producentem.

1. Dotyczy produktu:

Nazwa, oznaczenie: Ręcznie Robione Kwiatowe Podkładki Bawełniane, P-K17DParis/03/25

Opis: Ręcznie Robione Kwiatowe Podkładki Bawełniane wykonane z włóczki bawełnianej do dekoracyjnego i praktycznego użytku domowego; ochrona stołu i mebli przed gorącymi naczyniami i zarysowaniami, dekoracyjny akcent, serwetki pod kubki, talerze. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej lat 3 oraz do stosowania jako podkładka pod świece.

2. Instrukcje bezpiecznego użytkowania:

Produkt powinien być używany zgodnie z jego przeznaczeniem, czyli jedynie do dekoracyjnego i praktycznego użytku domowego.

3. Ostrzeżenia i środki ostrożności:

1. Regularnie sprawdzać stan produktu. W przypadku uszkodzenia (rozciągnięcia, strzępienia) – zaprzestać użytkowania. Nie ciągnąć i nie rozciągać nadmiernie – produkt może ulec uszkodzeniu. Unikać kontaktu z bardzo gorącymi przedmiotami, jak np. nagrzane garnki czy patelnie
2. Stosować tylko na stabilnych, nieśliskich powierzchniach. Upewnić się, że podkładka jest stabilnie umieszczona na powierzchni, aby uniknąć poślizgnięcia.
3. Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3. roku życia. Nie pozostawiać dzieci bez nadzoru w pobliżu produktu.
4. Produkt nie jest zabawką. Nie nadaje się do spożycia
5. Trzymać z dala od otwartego ognia i źródeł ciepła.
6. Nie używać jako podkładki do świec.
7. Prać zgodnie z instrukcją na metce – niewłaściwa pielęgnacja może wpłynąć na trwałość i bezpieczeństwo użytkowania.
8. Nie stosować do innych celów niż przewidziane - do dekoracyjnego i praktycznego użytku domowego.

4. Czyszczenie i konserwacja:

- Czyścić delikatnie ręcznie – nie prać w pralce. (podkładki mogą się rozciągnąć lub stracić kształt po praniu)
- NIE stosuj środków zmiękczających (włókna staną się zbyt miękkie i ubranie może się rozciągnąć).
- NIE namaczaj/nie zostawiaj mokrego produktu w pralce na długi czas.
- Rozłóż (nie rozwieszaj) ubranie do suszenia, na suszarce ustawionej w pomieszczeniu o dobrej cyrkulacji powietrza. Nie wystawiaj ubrania na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Najlepiej nie prasuj bezpośrednio po ubraniu. Na ubrania połóż mokrą ściereczkę i dopiero wtedy prasuj za pomocą żelazka parowego lub zwykłego rozgrzanego do temperatury maksymalnie 150 stopni Celsjusza.

- Nie wybielaj
- Możesz czyścić chemicznie w pralni bez użycia rozpuszczalników

5. Sposób utylizacji:

Produkt i jego opakowanie należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.

6. Dane producenta oraz kontakt:

Producent: Agnieszka Strześniewska AgiMotki

adres: Wyspiańskiego 33/2

adres e-mail: agimotki@agimotki.pl

7. Data opracowania instrukcji: 16.03.2025